



ELGA-TB-80


外形寸法図（モータ組み付け位置：RV※1）

滑りガイド：ELGA-TB-G




モータシリーズ	L
NX	94
HG-KR, HF-KP SGM7J, SGMJV	104



【A-A 断面】



【テーブル詳細】




【取付溝詳細】



※1 モータ組み付け位置は4方向から選べます。
 ※2 アクセサリは全て別売です。


外形寸法図（モータ組み付け位置：RV※1）

ローラーガイド：ELGA-TB-RF




モータシリーズ	L
NX	94
HG-KR, HF-KP SGM7J, SGMJV	104



【A-A 断面】



【テーブル詳細】




【取付溝詳細】




※1 モータ組み付け位置は4方向から選べます。
 ※2 アクセサリは全て別売です。

外形寸法図（モータ組み付け位置：RV※1）


リニアガイド：ELGA-TB-KF




モータシリーズ	L
NX	94
HG-KR, HF-KP SGM7J, SGMJV	104





【A-A 断面】



【テーブル詳細】



【取付溝詳細】



※1 モータ組み付け位置は4方向から選べます。

※2 アクセサリは全て別売です。